

ZESTAW WSKAŹNIKÓW - BENZYNA-DIESEL - RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW



1. Obrotomierz.
2. Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego.
3. Kontrolka minimalnego poziomu paliwa.
4. Wskaźnik poziomu paliwa.
5. Prędkościomierz.
6. Licznik serwisowy, wskaźnik poziomu oleju oraz licznik przebiegu kilometrów.
7. Przycisk zerowania dziennego licznika przebiegu kilometrów.
8. Przycisk potencjometru oświetlenia.

11. Prawy kierunkowskaz.
12. Kontrolka serwisowa.
13. Kontrolka hamulca postojowego, poziomu płynu hamulcowego oraz rozdziału siły hamowania (REF).
14. Kontrolka systemu zapobiegającego blokadzie kół (ABS).
15. Kontrolka dynamicznej kontroli stabilności (ESP/ASR).
16. Kontrolka niezapiętego pasa kierowcy.
17. Kontrolka systemu doczyszczania spalin.
18. Kontrolka poduszek powietrznych.
19. Kontrolka wyłączenia poduszki powietrznej pasażera*.
20. Kontrolka świateł mijania.
21. Kontrolka świateł drogowych.

22. Kontrolka przednich reflektorów przeciwmieglnych.
23. Kontrolka tylnego światła przeciwmieglnego.
24. Kontrolka podgrzewania wstępnego silnika Diesel.
25. Kontrolka ciśnienia oleju silnikowego*.
26. Kontrolka ładowania akumulatora*.



* Zależnie od kraju przeznaczenia.