

Zerowanie dziennego licznika kilometrów



Włączyć zapłon, wcisnąć przycisk aż do pojawienia się zer.

Naciśnięcie przycisku umożliwia wyświetlanie na przemian licznika kilometrów i regulatora prędkości, w momencie gdy jast uaktywniony.

Potencjometr oświetlenia



Przy włączonych światłach, wcisnąć przycisk w celu zmiany natężenia oświetlenia stanowiska kierowcy. W momencie gdy oświetlenie osiągnie poziom minimalny (lub maksymalny), zwolnić przycisk, a następnie wcisnąć go ponownie w celu zwiększenia (lub zmniejszenia) natężenia.

Po uzyskaniu żadanego natężenia oświetlenia, zwolnić przycisk.