

EKRAN MONOCHROMATYCZNY A (BEZ RADIOODTWARZACZA RD4)



Prezentacja

Wyświetla następujące informacje:

- godzinę,
- datę,
- temperaturę zewnętrzną* (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi),
- kontrola zamknięć (drzwi, bagażnik, ...),
- informacje ostrzegawcze [np.: "Antipollution faulty" (Usterka systemu doczyszczania spalin)] lub informacje [np.: "Auto lamps active" (Automatyczne włączanie świateł aktywne)] wyświetlane czasowo, mogą być usuwane poprzez naciśnięcie przycisku "ESC",
- komputer pokładowy (patrz odpowiednie rozdział).

* Wyłącznie z klimatyzacją.

Konfiguracja parametrów

Do obsługi ekranu służą trzy przyciski:

- **"ESC"** aby anulować bieżącą operację,
- **"MENU"** aby przewinąć menu lub podmenu,
- **"OK"** aby wybrać menu lub podmenu.



Menu główne

Nacisnąć przycisk **"MENU"** aby przewijać menu znajdujące się w menu głównym:

- konfiguracja samochodu,
- opcje,
- regulacja wyświetlacza,
- języki,
- jednostki,

Nacisnąć przycisk **"OK"** aby wybrać odpowiednie menu.



Konfiguracja samochodu

Menu "Config vehic" umożliwia włączenie lub wyłączenie następujących elementów:

- wycieraczek, sprzężonych z biegiem wstecznym (patrz rozdział "Widoczność"),
- oświetlenia towarzyszącego (patrz rozdział "Widoczność"),
- pomocy przy parkowaniu (patrz rozdział "Prowadzenie").

Opcje

Po wybraniu menu "Options", można uruchomić program diagnozujący stan wyposażenia (aktywny, nieaktywny, usterka).

Regulacja wyświetlacza

Menu "Display Configuration" (Konfiguracja wyświetlacza) umożliwia dostęp do następujących parametrów:

- rok,
- miesiąc,
- dzień,
- godzina,
- minuta,
- tryb 12 lub 24 godzinny.



Po wybraniu odpowiedniego parametru, należy nacisnąć przycisk "OK" aby zmienić parametr.



Odczekać około 10 sekund w celu zapamiętania zmienionych danych, a następnie nacisnąć przycisk "ESC" aby wyjść z menu.

Ekran powróci do bieżącego wyświetlenia.

Języki

W menu "Choice of language" (Wybór języka): można wybrać język wyświetlacza (Francuski, Włoski, Holenderski, Portugalski, Portugalski-Brazylijski, Niemiecki, Angielski, Hiszpański).

Jednostki

Menu "International parameters" (Parametry międzynarodowe) umożliwia zmianę parametrów:

- temperatury (°C lub °F),
- zużycie paliwa (l/100, mpg lub km/l).



Ze względów bezpieczeństwa, konfigurację ekranów należy wykonywać na postoju, po zatrzymaniu pojazdu.