

EKRAN MONOCHROMATYCZNY A



Prezentacja

Wyświetla następujące informacje poprzez przełączniki radioodtwarzacza RD4:

- godzinę,
- datę,
- temperaturę zewnętrzną* (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi),
- obsługa audio (radio, CD, ...),
- kontrola zamknięć (drzwi, bagażnik, ...),
- informacje ostrzegawcze "Antipollution faulty" (Usterka systemu emisji spalin) lub informacje [np.: "Auto lamps active" (Automatyczne włączanie świateł aktywne)] wyświetlane czasowo, mogą być usuwane poprzez naciśnięcie przycisku "ESC",
- komputer pokładowy (patrz odpowiednie rozdział).

* Wyłącznie z klimatyzacją.



Menu główne

Nacisnąć przycisk "MENU" aby przejść do menu głównego, a następnie przyciski "▲" lub "▼" aby przewijać następujące elementy:

- radio-CD,
- konfiguracja samochodu,
- opcje,
- regulacja wyświetlacza,
- języki,
- jednostki.

Nacisnąć na przycisk "OK" aby wybrać odpowiednie menu.

Radio-CD

Po wybraniu menu "Radio-CD", włącza się Radioodtwarzacz RD4, gdzie można włączyć lub wyłączyć funkcje związane z radioodtwarzaczem (śledzenie programu RDS, tryb REG), odtwarzaczem CD lub zmieniarką CD (odtwarzanie początków utworów, odtwarzanie przypadkowe, powtarzanie płyty CD).

Więcej szczegółów na temat aplikacji "Radio-CD", znajdują Państwo w części RD4 w rozdziale "Audio i Telematyka".



Konfiguracja samochodu

Menu "Config vehic" umożliwia włączenie lub wyłączenie następujących elementów:

- wycieraczek, sprzężonych z biegiem wstecznym (patrz rozdział "Widoczność"),
- oświetlenia towarzyszącego (patrz rozdział "Widoczność"),
- pomocy przy parkowaniu (patrz rozdział "Prowadzenie").

Options

Po wybraniu menu "Options", można otworzyć program diagnozujący stan wyposażenia (aktywny, nieaktywny, usterka).

Regulacja wyświetlacza

Menu **"Display Configuration"** (Konfiguracja wyświetlacza) umożliwia dostęp do następujących parametrów:

- rok,
- miesiąc,
- dzień,
- godzina,
- minuta,
- tryb 12 lub 24 godzinny.



Po wybraniu odpowiedniego parametru naciskać na przyciski "◀" lub "▶" w celu ustawienia wartości.



Naciskać przyciski "▲" lub "▼" aby przejść odpowiednio do poprzednich i kolejnych ustawień.

Po wybraniu odpowiedniego parametru, należy nacisnąć na przycisk **"OK"** aby powrócić do bieżącego wyświetlenia lub przycisk **"ESC"** aby anulować zmiany.

Języki

W menu "Choice of language" (Wybór języka): można wybrać język wyświetlacza (Francuski, Włoski, Holenderski, Portugalski, Portugalski-Brazylijski, Niemiecki, Angielski, Hiszpański).

Jednostki

Menu "International parameters" (Parametry międzynarodowe) umożliwia zmianę parametrów:

- temperatury (°C lub °F),
- zużycie paliwa (l/100, mpg lub km/l).



Ze względów bezpieczeństwa, konfigurację ekranów należy wykonywać na postoju, po zatrzymaniu pojazdu.