

## OGRZEWANIE / WENTYLACJA



Ogrzewanie i wentylacja pracują wyłącznie przy włączonym silniku.

## 1. Regulacja temperatury



Obracać pokrętkę od niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło) w celu dostosowania temperatury do własnych potrzeb,

## 2. Regulacja natężenia nadmuchu powietrza



Obracać przełącznik od położenia 1 do położenia 4 w celu uzyskania natężenia nadmuchu, zapewniającego Państwa komfort.

## 3. Regulacja rozprowadzania powietrza



Nawiew na przednią szybę i szyby boczne.



Nawiew na przednią szybę, szyby boczne i na nogi.



Nawiew na nogi przy zamkniętych nawiewach górnych.



Nawiewy środkowe i boczne.

Rozprowadzanie powietrza może być regulowane ustawiając przełącznik w położeniu pośrednim, oznaczonym "●".

#### 4. Otwarty obieg powietrza / Zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza umożliwia odizolowanie kabiny od zapachów i dymów z zewnątrz.

Otwarty obieg powietrza pozwala uniknąć zaparowania przedniej szyby i szyb bocznych lub usunąć powstałe zaparowanie.

Zamknięty obieg powietrza w wilgotnym klimacie stwarza ryzyko zaparowania szyb.



Wciśnięcie przycisku **4** włącza zamknięty obieg powietrza. Jest to sygnalizowane zapaleniem się kontrolki.

Przy pierwszej sposobności należy ponownie wcisnąć przycisk **4**, aby wpuścić świeże powietrze z zewnątrz i uniknąć zaparowania szyb. Jest to sygnalizowane zgaszeniem kontrolki.

#### 5. Odmrażanie tylnej szyby i lusterek wstecznych



Włączenie elektrycznego odmrażania tylnej szyby i lusterek wstecznych odbywa się przez wciśnięcie przełącznika.

Wyłącza się automatycznie w celu ograniczenia zużycia prądu.

Ponowne wciśnięcie powoduje przywrócenie funkcji.

Możliwe jest wcześniejsze wyłączenie odmrażania przed jego wyłączeniem automatycznym, poprzez kolejne wciśnięcie przełącznika.

#### Szybkie osuszanie przedniej szyby

W celu szybkiego odmrożenia lub osuszenia przedniej szyby i szyb bocznych należy:

- ustawić przełącznik rozprrowadzenia powietrza w położenie "przednia szyba i szyby boczne".
- ustawić przycisk sterowania wlotu powietrza **4**, w pozycji "Nawiew zewnętrzny" (kontrolka przycisku **4** zgaszona),
- ustawić pokrętła temperatury **1** i natężenia nawiewu **2** w położeniach maksymalnych, oznaczonych na panelu symbolem "Przednia szyba i szyby boczne".
- zamknąć nawiewy środkowe i boczne.