

FOTELE PRZEDNIE

1. Regulacja wzdłużna

Podnieść dźwignię i przesunąć fotel do przodu lub do tyłu.

2. Regulacja wysokości fotela kierowcy lub pasażera

Pociągnąć dźwignię do góry lub pochylić do dołu tyle razy, ile będzie konieczne do uzyskania żądanej pozycji.

3. Regulacja nachylenia oparcia

Przesunąć dźwignię do tyłu.

4. Dostęp do tylnych siedzeń (wersja 3 drzwiowa)

Pociągnąć za dźwignię, w celu złożenia oparcia i przesunięcia fotela do przodu. Po podniesieniu oparcia fotel wraca do ustawień początkowych.

Uwaga: można również użyć dźwignię 3. Potem należy wykonać regulację nachylenia oparcia.



Nikt ani nic nie może blokować prowadnicy fotela, który musi wrócić do położenia wyjściowego; powrót do tego położenia jest konieczny do zablokowania regulacji wzdłużnej fotela.



5. Regulacja wysokości oraz nachylenia zagłówka

Aby wysunąć zagłówek, pociągnąć do góry.

Aby wyjąć zagłówek, nacisnąć na wypust **A** i pociągnąć do góry.

Aby włożyć zagłówek na miejsce, wsunąć trzpienie zagłówka do otworów, równoległe do osi oparcia.

Aby wsunąć zagłówek, nacisnąć na wypust **A** i jednocześnie nacisnąć na zagłówek.

Trzpienie zagłówka posiadają żłobienia uniemożliwiające obniżenie zagłówka; jest to mechanizm zabezpieczający w przypadku zderzenia.

Położenie zagłówka jest prawidłowe tylko wtedy, gdy jego górna krawędź znajduje się na poziomie górnej części głowy

Aby pochylić zagłówek, należy pochylić dolną część do przodu lub do tyłu.

6. Podłokietniki

Są one składane i demontowane.

Aby złożyć podłokietnik, należy wcisnąć przycisk umieszczony pomiędzy podłokietnikiem a siedzeniem i pociągnąć podłokietnik.

7. Szuflady

Pod każdym fotelem przednim znajduje się szuflada.

- Aby otworzyć szufladę, należy unieść ją i pociągnąć.
- Aby ją wyjąć wysunąć ją do końca, wcisnąć krawędzie szyny, lekko unieść i wyciągnąć ją całkowicie.
- Aby ją włożyć na miejsce, umieścić na końcu szyny, nacisnąć na wierzch szuflady aby ją zablokować.

Pod przednim fotelem pasażera, w wyniku specjalnego rozwiązania podłogi, powstało miejsce na umieszczenie apteczki i trójkąta ostrzegawczego (małych rozmiarów).



Do szuflad, nie należy wkładać ciężkich przedmiotów

8. Przełącznik ogrzewanych foteli



Przy włączonym silniku wcisnąć przełącznik. Temperatura jest regulowana w sposób automatyczny.

Kolejne wciśnięcie wyłącza działanie.

Uwaga: polecenie aktywacji ogrzewania fotela lub foteli przednich pozostaje w pamięci przez 2 minuty po wyłączeniu zapłonu.

ZAGŁÓWKI TYLNE

W pozycji użytkowej są wysunięte, w pozycji spoczynkowej wsunięte.

Istnieje możliwość zdemontowania zagłówków.

W celu ich wyjęcia, pociągnąć do góry, do oporu i wcisnąć przycisk odblokowujący.



Nigdy nie należy podróżować z wyjętymi zagłóWKami; zawsze muszą być założone na miejsce i odpowiednio wyregulowane.