



ALARM

Zawiera w sobie dwa typy zabezpieczenia :

- **perymetryczny**, który reaguje na otwarte drzwi, pokrywę bagażnika lub pokrywę silnika,
- **pojemnościowy**, który reaguje na zmiany pojemności elektrycznej wnętrza pojazdu (zbita szyba lub ruch wewnątrz pojazdu).

Włączenie

- ☞ Wyłączyć zapłon i wysiąść z samochodu.
- ☞ Włączyć alarm poprzez zwykłe zaryglowanie drzwi lub przy użyciu superzamka za pomocą pilota zdalnego sterowania (kontrolka przycisku **A** miga co sekundę).

Uwaga: jeśli chcecie Państwo zamknąć Wasz pojazd nie włączając przy tym alarmu, należy zamknąć drzwi wkładając klucz do zamka i przekręcając go.

W momencie włączenia alarmu włącza się syrena i migają światła kierunkowskazów przez około 30 sekund.



Po włączeniu alarmu system pozostaje w dalszym ciągu aktywny.

Jeśli alarm włącza się dziesięć razy pod rząd, przy jedenastym razie przestaje być aktywny.

Jeśli kontrolka przycisku **A** miga szybkimi impulsami to oznacza, że alarm włączył się podczas Państwa nieobecności.

45 sekund po naciśnięciu przycisku blokady na pilocie zdalnego sterowania, alarm uaktywnia się bez względu na stan drzwi lub bagażnika.

W przypadku mycia samochodu, aby uniknąć włączenia alarmu, należy:

- zaryglować drzwi za pomocą klucza,
- lub
- włączyć tylko alarm perymetryczny.

Wyłączenie

Odryglować pojazd przy użyciu klucza z pilotem zdalnego sterowania (kontrolka przycisku **A** gaśnie).

Uwaga: jeśli alarm włączył się podczas Państwa nieobecności szybkie miganie kontrolki ustanie wraz z włączeniem zapłonu.

Włączenie alarmu perymetrycznego

Jeśli chcecie Państwo na czas Waszej nieobecności pozostawić otwartą szybę lub pozostawiacie w pojeździe zwierzę, należy wykorzystać zabezpieczenie perymetryczne.

- ☞ Wyłączyć zapłon.

- ☞ Przed upływem 10 sekund wcisnąć przycisk **A**, aż do zapalenia się kontrolki.

- ☞ Wysiąść z samochodu.

- ☞ Włączyć alarm poprzez ryglowanie zwykłe lub poprzez super zamek, za pomocą pilota zdalnego sterowania (kontrolka przycisku **A** miga co sekundę).

Aby alarm działał, należy go aktywować po każdym wyłączeniu zapłonu.

Usterka pilota zdalnego sterowania

- ☞ Odryglować drzwi za pomocą klucza i otworzyć je. Alarm włącza się.
- ☞ Włączyć zapłon. Alarm wyłącza się.

Usterka działania

Po włączaniu zapłonu, zapalenie kontrolki przycisku **A** na 10 sekund oznacza nieprawidłowe podłączenie syreny. Należy natychmiast skontaktować się z ASO PEUGEOT w celu weryfikacji systemu.

Włączenie automatyczne*

Alarm włącza się automatycznie dwie minuty po zamknięciu ostatnich drzwi lub bagażnika.

Aby uniknąć przypadkowego włączenia alarmu po otwarciu drzwi lub bagażnika, należy koniecznie ponownie nacisnąć przycisk odryglowania w pilocie zdalnego sterowania.

*Zależnie od kraju przeznaczenia.