

BAGAŻNIK



Hatchback



Kombi

Jednoczesne ryglowanie i odryglowanie drzwi i pokrywy bagażnika

Ryglowanie i odryglowanie pokrywy bagażnika sterowane jest pilotem zdalnego sterowania lub zamkiem drzwi kierowcy.

Aby otworzyć, pociągnąć za klamkę **A** i unieść pokrywę bagażnika.

Uwaga : pokrywa bagażnika rygluje się automatycznie w trakcie jazdy, po przekroczeniu prędkości 10 km/h, nawet jeżeli automatyczny centralny zamek jest wyłączony. Odryglowuje się w momencie otwarcia drzwi lub po naciśnięciu na przycisk centralnego zamka (poniżej 10 km/h).

Alert "bagażnik otwarty"

Jeżeli pokrywa bagażnika jest otwarta lub źle zamknięta:

- **przy pracującym silniku**, to na ekranie wielofunkcyjnym, na kilka sekund, pojawi się obrazek i komunikat,
- **podczas jazdy** (powyżej 10 km/h), zapala się kontrolka serwisowa. Towarzyszy jej sygnał dźwiękowy, komunikat oraz ikonka na ekranie wielofunkcyjnym.

Dźwignia awaryjna

W przypadku awarii centralnego zamka umożliwia otwarcie bagażnika.

- ☞ Złożyć oparcia siedzenia tylnego, w celu uzyskania dostępu do zamka od wewnątrz bagażnika,
- ☞ Aby odryglować bagażnik, wsunąć mały śrubokręt w otwór zamka **B**.