

TANKOWANIE PALIWA



Minimalny poziom paliwa



Gdy w zbiorniku znajduje się minimalna ilość paliwa, zapala się kontrolka w zestawie wskaźników.

Zasięg wynosi ok. 50 km.

Tankowanie paliwa do zbiornika musi być wykonywane **przy wyłączonym silniku**.

- ☞ Otworzyć klapkę wlewu paliwa.
- ☞ Włożyć klucz, następnie obrócić go w lewo.
- ☞ Zdjąć korek wlewu paliwa i założyć go po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa.

Na etykietce przyklejonej po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa, wskazany jest typ paliwa, którego należy używać.

Tankowanie należy przerwać po trzecim odbiciu pistoletu. W przeciwnym razie może dojść do awarii systemu.

Pojemność zbiornika paliwa wynosi około 60 litrów.

- ☞ Po napełnieniu zbiornika, dokręcić korek i zamknąć klapkę.

Usterka

Jeżeli po włączeniu zapłonu, wskazówka wskaźnika poziomu paliwa pozostaje w położeniu zerowym lub spada do tego położenia (albo poniżej zera) oznacza to niesprawność wskaźnika.

Skontaktować się z ASO PEUGEOT.

Silnik BioFlex 1,6 l. 16V



ESSENCE SANS PLOMB
UNLEADED FUEL ONLY
NUR BLEIFREI BENZIN
GASOLINA SIN PLOMO

Samochód z silnikiem BioFlex sam dostosowuje się do paliwa. Został skonstruowany tak, by działał niezawodnie zarówno na benzynie bezołowiowej (RON 95 i RON 98) jak i na etanolu (w Europie E85 jest mieszaną zawierającą 85% etanolu i 15% benzyny bezołowiowej).

Bez względu na ilość paliwa pozostałą w zbiorniku oraz bez względu na rodzaj paliwa w zbiorniku (benzyna bezołowiowa, E85 czy mieszanina obydwu rodzajów), w każdym momencie można nalać do zbiornika benzynę bezołowiową (RON 95 lub RON 98) lub etanol E85.

Nie ma również żadnych przeciwwskazań do jazdy tylko na benzynie bezołowiowej.



W warunkach zimowych, uruchomienie zimnego silnika może być nieco trudniejsze. Zaleca się podczas silnych mrozów stosować benzynę bezołowiową, aby zapewnić optymalne warunki rozruchu silnika.