



# 03 AUDIO




Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne zjawisko w przypadku fal radiowych i nie jest przyczyną usterki radioodtwarzacza.


## RADIO WYBÓR STACJI RADIOWEJ


**1**  Naciskać przycisk SOURCE i wybrać tuner.





**2**  Nacisnąć przycisk BAND AST aby wybrać zakres fal spośród FM1, FM2, FMast, AM.




**3**  Nacisnąć na krótko jeden z przycisków, aby przeprowadzić automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych.




**4**  Nacisnąć jeden z przycisków, aby przeprowadzić ręczne wyszukiwanie stacji radiowych.





Nacisnąć przycisk LIST REFRESH, aby wyświetlić listę dostępnych stacji (maksymalnie 30 stacji). Aby odświeżyć listę, nacisnąć na ponad dwie sekundy.





## RDS AUDIO-RDS

**1**  Nacisnąć przycisk MENU.





**2**  Wybrać AUDIO FUNCTIONS (FUNKCJE AUDIO), a następnie nacisnąć OK.



**3**  Wybrać funkcję FM BAND PREFERENCES (KONFIGURACJA FAL FM), a następnie nacisnąć OK.

FM BAND PREFERENCES



**4**  Wybrać ACTIVATE ALTERNATIVE FREQUENCIES (RDS) (WŁĄCZ FUNKCJĘ RDS) a następnie nacisnąć OK. RDS pojawi się na ekranie.

ACTIVATE ALTERNATIVE FREQUENCIES (RDS)



**!** RDS, jeżeli zostanie wyświetlony, umożliwia nieprzerwane słuchanie tej samej stacji dzięki śledzeniu częstotliwości. W pewnych warunkach, śledzenie stacji RDS jest niemożliwe na całym obszarze kraju, ponieważ stacje radiowe nie pokrywają 100% terytorium. Z tego względu, na niektórych odcinkach może następować zanik sygnału.


## ZMIENIARKA CD ODTWARZANIE PŁYTY CD (BEZ MP3)

1



Włożyć pojedynczo płyty CD do zmieniarkei.


Naciskać przycisk SOURCE i wybrać CD CHANGER (zmieniarke CD).



2




Nacisnąć na jeden z przycisków klawiatury numerycznej, aby wybrać odpowiednią płytę CD.



3



Nacisnąć na jeden z przycisków, aby wybrać utwór na płycie CD. Przytrzymanie wciśniętego jednego z przycisków, powoduje przyspieszone odtwarzanie utworu do przodu lub do tyłu.



## CD ODTWARZANIE PŁYTY CD AUDIO



Wkładać wyłącznie płyty o kształcie okrągłym. Niektóre systemy zapobiegające kopiowaniu płyt, znajdujące się na oryginalnych lub wypalanych płytach CD, mogą powodować zakłócenia niezależne od jakości odtwarzacza.




Nie naciskać na przycisk EJECT, włożyć płytę CD audio do odtwarzacza, następuje automatyczne odtwarzanie płyty.

1




Aby posłuchać płyty, która znajduje się już w odtwarzaczu, należy naciskać przycisk SOURCE i wybrać CD.



2



Nacisnąć na jeden z przycisków w celu wybrania utworu na płycie CD. Nacisnąć na przycisk LIST REFRESH w celu wyświetlenia listy utworów na płycie.



## CD MP3 INFORMACJE I PORADY

**!** Format MP3, skrót od MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 jest to norma kompresji audio, która umożliwia umieszczenie wielu plików muzycznych na jednej płycie CD.

Odtwarzanie oraz wyświetlanie kompilacji MP3, może być uzależnione od programu obsługującego nagrywarkę i/lub stosowanych parametrów.

**🌀** Aby móc odczytać płytę CDR lub wypaloną płytę CDRW, należy wybrać podczas nagrywania standardów ISO 9660 poziom 1,2 lub Joliet. Jeżeli płyta nagrana jest w innym formacie, może być odtwarzana niepoprawnie. Na jednej płycie, zaleca się stosowania takiego samego standardu nagrywania i najniższej prędkości zapisu, dla uzyskania optymalnej jakości muzycznej. W przypadku płyty CD wielosecyjnej, zaleca się stosować standard Joliet.

**▶** Radioodtwarzacz odczytuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem ".mp3". Pozostałe pliki (.wma, .mp4...) nie będą odtwarzane.

**□** Zaleca się ograniczenia nazw plików do 20 znaków, bez użycia znaków specjalnych (np.: " " ? ; ù) aby uniknąć problemów z odtwarzaniem lub wyświetlaniem.

## CD ODTWARZANIE KOMPILACJI MP3



Włożyć płytę z kompilacją MP3 do odtwarzacza. Radioodtwarzacz analizuje wszystkie pliki muzyczne, może to trwać od kilku do kilkunastu sekund, a następnie rozpoczyna odtwarzanie.



Na jednej płycie, odtwarzacz CD może odczytać do 255 plików MP3, znajdujących się na 8 poziomach katalogowych. Zaleca się jednak ograniczyć drzewo katalogów do dwóch poziomów, aby zmniejszyć czas dostępu do płyty CD.

1



Aby posłuchać płyty, która znajduje się już w odtwarzaczu, należy nacisnąć przycisk SOURCE i wybrać CD.



2



Nacisnąć na jeden z przycisków w celu wybrania utworu na płycie CD. Nacisnąć na przycisk LIST REFRESH w celu wyświetlenia listy katalogów kompilacji MP3.

