

05 SKRÓTY PRZYCISKÓW

PRZEŁĄCZNIKI PRZY KIEROWNICY

RADIO : wybór poprzedniej zapamiętanej stacji.
ZMIENIARKA CD : wybór poprzedniej płyty CD.
Wybór poprzedniego elementu z menu.

RADIO : wybór następnej zapamiętanej stacji.
CD / ZMIENIARKA CD : wybór następnej płyty CD.
Wybór następnego elementu z menu.

RADIO : automatyczne wyszukiwanie stacji w górę skali.
CD / ZMIENIARKA CD / MP3 : wybór następnego utworu.
CD / ZMIENIARKA CD: naciśnięcie i przytrzymanie : szybkie odtwarzanie do przodu.
Wybór poprzedniego elementu.

Zwiększenie natężenia dźwięku.

- Zmiana źródła dźwięku.
- Zatwierdzenie wyboru.
- Odebranie/zakończenie połączenia.
- Naciśnięcie na ponad dwie sekundy: dostęp do menu telefonu.

Zmniejszenie natężenia dźwięku.

Wyłączenie dźwięku :
jednoczesne naciśnięcie przycisków zwiększenia i zmniejszenia natężenia dźwięku.

Przywrócenie dźwięku następuje po naciśnięciu jednego z przycisków natężenia dźwięku.

RADIO : automatyczne wyszukiwanie stacji w dół skali.
CD / ZMIENIARKA CD /MP3 : wybór poprzedniego utworu.
CD / ZMIENIARKA CD: naciśnięcie i przytrzymanie : szybkie odtwarzanie do tyłu.
Wybór następnego elementu.