USTAWIENIE DATY I GODZINY

1 Nacisnąć przycisk MENU.

2 Przy pomocy pokrętła wybrać funkcję CONFIGURATION (KONFIGURACJA).

3 Nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.

4 Przy pomocy pokrętła wybrać funkcję DISPLAY CONFIGURATION (KONFIGURACJA WYŚWIETLACZA).

DISPLAY CONFIGURATION

5 Nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.

6 Przy pomocy pokrętła wybrać funkcję ADJUST THE DATE AND TIME (USTAW DATĘ I GODZINĘ).

ADJUST THE DATE AND TIME

7 Nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.

8 Ustawić kolejno parametry zatwierdzając przyciskiem OK. Wybrać następnie przycisk OK na ekranie i zatwierdzić.

OK