

ZESTAW WSKAŹNIKÓW - BENZYNA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW



1. Obrotomierz.
2. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.
3. Kontrolka minimalnego poziomu paliwa.
4. Wskaźnik poziomu paliwa.
5. Wskaźnik prędkości.
6. Sygnalizator czynności obsługowych, wskaźnik poziomu oleju, licznik przebiegu oraz regulator / ogranicznik prędkości.
7. Przycisk zerowanie dziennego licznika przebiegu kilometrów.
8. Przycisk potencjometru oświetlenia.
9. Kontrolka programu śnieg.
10. Kontrolka programu sport.
11. Wskaźnik położenia dźwigni zmiany biegów.

12. Lewy kierunkowskaz.
13. Kontrolka centralnego alarmu STOP.
14. Prawy kierunkowskaz.
15. Kontrolka serwisowa.
16. Kontrolka hamulca postojowego, poziomu płynu hamulcowego oraz elektronicznego rozdziału siły hamowania (REF).
17. Kontrolka systemu zapobiegającego blokadzie kół (ABS).
18. Kontrolka dynamicznej kontroli stabilności (ESP/ASR).
19. Kontrolka niezapiętego pasa kierowcy.
20. Kontrolka systemu doczyszczania spalin.
21. Kontrolka poduszek powietrznych.

22. Kontrolka wyłączenia poduszki powietrznej pasażera*.
23. Kontrolka świateł mijania.
24. Kontrolka świateł drogowych.
25. Kontrolka przednich reflektorów przeciwmgielnych.
26. Kontrolka tylnego światła przeciwmgielnego.
27. Kontrolka ciśnienia oleju*.
28. Kontrolka ładowania akumulatora*.



* Zależnie od kraju przeznaczenia. 19