

EKRAN MONOCHROMATYCZNY C



Wyświetlanie na ekranie

Wyświetla następujące informacje:

- godzina,
- data,
- temperatura zewnętrzna* (miga, w przypadku możliwości wystąpienia gółoledzi),
- kontrola zamknięć (drzwi, bagażnik, ...),
- źródła audio (radio, CD, ...),
- komputer pokładowy (patrz odpowiedni rozdział).

Komunikaty ostrzegawcze [np.: "Antipollution faulty" (Usterka systemu doczyszczania spalin) lub informacyjne (np.: "Auto lamps active" (Automatyczne włączanie świateł aktywne)] są wyświetlane czasowo. Mogą być usuwane poprzez naciśnięcie przycisku "ESC".

* Wyłącznie z klimatyzacją.



Obsługa

Za pośrednictwem panelu radioodtwarzacza RD4, można:

- ☞ nacisnąć przycisk **"MENU"** aby wejść do **menu głównego**,
- ☞ naciskać przyciski **"▲"** lub **"▼"** aby przewijać elementy na ekranie,
- ☞ nacisnąć przycisk **"MODE"** aby zmienić bieżącą aplikację (komputer pokładowy, źródło audio, ...),
- ☞ naciskać przyciski **"◀"** lub **"▶"** aby zmieniać parametry,
- ☞ nacisnąć przycisk **"OK"** aby zatwierdzić,

lub

- ☞ nacisnąć przycisk **"ESC"** aby anulować bieżącą operację.



Menu główne

- ☞ Nacisnąć przycisk **"MENU"** aby wejść do **menu głównego**:
- funkcje audio,
- komputer pokładowy (patrz odpowiedni rozdział),
- personalizacja-konfiguracja,
- telefon (zestaw głośnomówiący),
- Naciskać przyciski **"▲"** lub **"▼"** aby przewijać poszczególne menu, a następnie nacisnąć przycisk **"OK"** aby wybrać odpowiednie menu.


Menu "Audio functions" (Funkcje audio)

Jeżeli radioodtwarzacz RD4 jest włączony, po wybraniu tego menu, można włączyć lub wyłączyć funkcje związane z użytkowaniem radioodtwarzacza (RDS, REG, RadioText), odtwarzacza CD lub zmieniarkei CD (odtworzenie początków, odtwarzanie losowe, powtarzanie CD).

Szczegółowe informacje na temat aplikacji "Audio functions", znajdują się w części RD4 w rozdziale "Audio i Telematyka".

Menu "Trip computer" (Komputer pokładowy)

Po wybraniu tego menu, można sprawdzić informacje dotyczące stanu samochodu (historia alarmów, stan funkcji, ...).



Menu "Personalisation-Configuration" (Personalizacja-Konfiguracja)

Po wybraniu tego menu, mają państwo dostęp do następujących informacji:

- określenie parametrów samochodu,
- konfiguracja wyświetlacza,
- wybór języka wyświetlanych informacji.


Określenie parametrów samochodu

Po wybraniu tego menu, można włączyć lub wyłączyć następujące wyposażenie:


- wycieraczki, sprzężone z biegiem wstecznym (patrz rozdział "Widoczność"),
- oświetlenie towarzyszące (patrz rozdział "Widoczność"),
- pomoc przy parkowaniu (patrz rozdział "Prowadzenie").

Przykład: regulacja czasu oświetlenia towarzyszącego


- ☞ Naciskać przyciski "▲" lub "▼", a następnie przycisk **"OK"** aby wybrać dane menu.



- ☞ Naciskać przyciski "▲" lub "▼", a następnie przycisk **"OK"** aby wybrać linijkę "Oświetlenie i sygnalizacja".



- ☞ Naciskać przyciski "◀◀" lub "▶▶", aby ustawić odpowiednią wartość (15, 30 lub 60 sekund), a następnie przycisk **"OK"** aby zatwierdzić.



- ☞ Naciskać przyciski "▲" lub "▼", a następnie przycisk **"OK"** aby wybrać **"OK"** i zatwierdzić lub wybrać przycisk **"ESC"** aby anulować.

Konfiguracja wyświetlacza

Po wybraniu tego menu, można wykonać następujące ustawienia:

- regulacja jasności wideo,
- regulacja daty i godziny,
- wybór jednostek.

Wybór języka

W tym menu można wybrać język wyświetlacza (Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Holenderski, Portugalski, Portugalski-Brazylijski).

Menu "Telephone" (Telefon)

Jeżeli radioodtwarzacz RD4 jest włączony, po wybraniu tego menu, można skonfigurować zestaw głośnomówiący Bluetooth (połączenie), przeglądać różne katalogi (lista połączeń, usługi, ...) oraz przeprowadzić komunikację (odebrać połączenie, zakończyć połączenie, połączenie oczekujące, tryb sekretny, ...).

Szczegóły dotyczące aplikacji "Telephone", znajdują się w części RD4 w rozdziale "Audio i Telematyka".



Ze względów bezpieczeństwa, konfiguracja ekranów wielofunkcyjnych przez kierowcę musi odbywać się po zatrzymaniu samochodu.