

# 06 KONFIGURACJA




## USTAWIENIE DATY I GODZINY EKRAŃ C

1



Nacisnąć przycisk MENU.




2



Wybrać za pomocą strzałek funkcję PERSONALISATION CONFIGURATION (personalizacja-konfiguracja).



PERSONALISATION CONFIGURATION



3



Nacisnąć, aby zatwierdzić wybór.




4



Wybrać za pomocą strzałek funkcję DISPLAY CONFIGURATION (konfiguracja wyświetlacza).

DISPLAY CONFIGURATION



5



Nacisnąć, aby zatwierdzić wybór.




6



Wybrać za pomocą strzałek funkcję ADJUST THE DATE AND TIME (ustawianie daty i godziny).

ADJUST THE DATE AND TIME



7



Nacisnąć, aby zatwierdzić wybór.



8



Ustawić kolejno parametry zatwierdzając przyciskiem OK. Wybrać następnie przycisk OK na ekranie i zatwierdzić.

OK

