

07 SKRÓTY PRZYCISKÓW

PRZEŁĄCZNIKI PRZY KIEROWNICY

RADIO: wybór poprzedniej zapamiętanej stacji.
MP3/JUKEBOX: wybór poprzedniego katalogu.
CD/ZMIENIARKA CD: wybór poprzedniej płyty CD.
Wybór poprzedniego elementu z menu.

RADIO: wybór następnej zapamiętanej stacji.
MP3/JUKEBOX: wybór następnego katalogu.
ZMIENIARKA CD: wybór następnej płyty CD.
Wybór następnego elementu z menu.

RADIO: automatyczne wyszukiwanie stacji w górę skali.
CD/MP3/JUKEBOX/ZMIENIARKA CD: wybór następnego utworu.
CD/ZMIENIARKA CD: naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie odtwarzanie utworu.

Zwiększenie natężenia dźwięku.

- Zmiana źródła dźwięku.
- Zatwierdzenie wyboru.
- Odebranie/zakończenie połączenia.
- Naciśnięcie na ponad dwie sekundy: dostęp do menu telefonu.

Zmniejszenie natężenia dźwięku.

Wyłączenie dźwięku:
jednoczesne naciśnięcie przycisków zwiększenia i zmniejszenia natężenia dźwięku.

Przywrócenie dźwięku następuje po naciśnięciu jednego z przycisków natężenia dźwięku.

RADIO: automatyczne wyszukiwanie stacji w dół skali.
CD/MP3/JUKEBOX/ZMIENIARKA CD: wybór poprzedniego utworu.
CD/ZMIENIARKA CD: naciśnięcie i przytrzymanie : szybkie odtwarzanie utworu do tyłu.

KOMENDY GŁOSOWE WYŚWIETLENIE LISTY I ICH UŻYWANIE



1



Aby wyświetlić listę dostępnych komend, nacisnąć na krawędź przełącznika oświetlenia, włączając rozpoznawanie głosu, a następnie powiedzieć HELP (pomoc) lub WHAT CAN I SAY? (co można powiedzieć).



Aby wykonać taką samą operację, należy nacisnąć na przycisk MENU, i wybrać funkcję VOICE COMMANDS LIST (lista komend głosowych).



VOICE COMMANDS LIST

2



Nacisnąć na krawędź przełącznika oświetlenia przy kierownicy aby rozpocząć rozpoznawanie głosu. Wymówić kolejno słowa i poczekać między kolejnymi słowami na sygnał dźwiękowy potwierdzający rozpoznanie słowa. Poniższa lista nie jest kompletna.

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3
display	audio guidance navigation trip computer telephone description	
call changer	disc number previous/next disc random play list track number previous/next track repeat scan description	1 ... 20
guide to traffic info	display read	
CD player/jukebox	random play list track number previous/next track directory (MP3 CD)	1 ... 20 previous/next repeat
navigation	scan stop/resume directory show	destination description vehicle
radio	zoom out/in autostore list memory previous/next	1 ... 6
SMS/message	display read	
telephone	voice mailbox last number voice message service directory	description